

Warum HAGERTY? POURQUOI HAGERTY?

Wegen der Allergien - A cause des allergies

RISIKO VON ALLERGIEN

Allergene, Bakterien und Schmutz setzen sich tief in den Fasern fest, außer Reichweite des Staubsaugers. Hagerty reduziert die Konzentration von Allergenen beträchtlich.

RISQUE D'ALLERGIES

Les allergènes, les bactéries et la saleté s'incrustent au plus profond des fibres hors d'atteinte des aspirateurs. Hagerty réduit considérablement la concentration d'allergènes.



Wegen der Flecken - A cause des taches

FLECKEN UND VERBLASSTE FARBEN

Durch Flecken und Schmutz werden die Farben von Teppichen und Textilien verblichen. Hagerty entfernt Flecken und frisch. Farben gründlich auf.



TACHES ET COULEURS PASSÉES

Les taches et la saleté font pâlir tapis et tissus. Hagerty supprime les taches et ravive les couleurs en profondeur.

Wegen der Gerüche - A cause des odeurs

SCHLECHTE GERÜCHE

Im Laufe der Zeit und durch das Halten von Haustieren bleiben schlechte Gerüche haften. Hagerty reinigt und desodorisiert lang anhaltend.



MAUVAISES ODEURS


A la longue et en présence d'animaux, les mauvaises odeurs s'imprègnent. Hagerty assainit et désodorise pour longtemps.

SO EFFIZIENT!
SI EFFICACE!

Die Hagerty Lösung La Solution Hagerty

SAUGEN
EXTRACTION

SPRÜHEN
INJECTION



SO EINFACH ZU BEDIENEN!
SI FACILE À UTILISER!

- 1 Saugrohr und Schlauch am Gerät anschließen
Connecter les tubes Injection et Extraction
- 2 Frischwassertank mit Hilfe des weißen Eimers füllen (Shampoo-Dosierung auf Flaschenetikett)
Remplir le réservoir eau propre à l'aide du seau blanc (dosage Shampoo sur étiquette facon)
- 3 Funktionen Sprühen und Saugen aktivieren
Mettre en route les fonctions Injection et Extraction
- 4 Hebel drücken zum Sprühen
Appuyer sur la Gachette pour injecter
- 5 Rückwärts gehend fortführen und gereinigte Bahnen überlappen
Procéder en reculant et par bande
- 6 Schmutzwasser tank leeren
Vider le réservoir deau sale
- 7 Gerät reinigen
Nettoyer la machine

